




热水器功能操作说明：

开关键 ：热水器开机与关机的切换键。当触摸“”键显示屏亮时，只要打开进出水开关，热水器显示花洒或雨淋图案即进入工作状态，然则反之。




上升键 ：触摸一次温度上升一度，长按温度连续上升。




下降键 ：触摸一次温度下降一度，长按温度连续下降。




功能模式循环键 ：每触摸一次，功能转换一次，功能模式循环在标准升数、节能、随温感12升、随温感14升、随温感16升、浴缸功能、厨宝。


标准升数 ：热水器以标准升数运行，可随意调节温度。

节能模式 ：热水器以节能模式运行，可随意调节温度。

随温感12升  ：热水器在12升状态下以环境温度为参照自动调节热水出水温度；当环境温度小于15℃时出水温度固定为45℃，当环境温度在15~25℃时出水温度固定为42℃，当环境温度大于25℃时出水温度固定为38℃；在此模式下手动调节温度时，模式自动进入12升模式  并以调整后的温度工作。

随温感14升  ：热水器在14升状态下以环境温度为参照自动调节热水出水温度；当环境温度小于15℃时出水温度固定为45℃，当环境温度在15~25℃时出水温度固定为42℃，当环境温度大于25℃时出水温度固定为38℃；在此模式下手动调节温度时，模式自动进入14升模式  并以调整后的温度工作。

随温感16升  ：热水器在16升状态下以环境温度为参照自动调节热水出水温度；当环境温度小于15℃时出水温度固定为45℃，当环境温度在15~25℃时出水温度固定为42℃，当环境温度大于25℃时出水温度固定为38℃；在此模式下手动调节温度时，模式自动进入16升模式  并以调整后的温度工作。

浴缸功能 ：进入浴缸功能，温度显示闪动，此时可调节温度，再按一次功能键下方的容量闪动，并可通过上升键或下降键来增加或减少容量数，在调定好后自动计录容量，当机器流完设定的容量后机器会发出“哧”“哧”的提示声音。

厨宝模式 ：即机器进入固定38℃温度工作，温度不可调节。

温馨提示：当机器在随温模式下报“E4”时，可通过上升键或下降键进入变升模式下正常工作，稍后通知维修人员。