

Canbo 康宝

— 引领健康新生活 —

中国平安 PINGAN

本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品责任保险

关注康宝官方微信



扫描快速报安装、维修

广东康宝电器股份有限公司 Guangdong Canbo Electrical Co., Ltd

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号
Add: NO.268 Qixin Rd. Xingtan Shunde City Guangdong Province
全国服务热线：4007000818 邮政编码：528325
官网地址：Http://www.canbo.cn 电邮地址：kbcd_service@canbo.cn
(如有更改，恕不另行通知)

版本号202507A01

* 本说明书部分图片为示意图，仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。

Canbo 康宝

INSTRUCTION MANUAL

技术参数	1
装箱清单	1
注意事项	2
安装方法	3
使用说明	3
日常保养	4
常见故障及处理方法	4
产品保修卡	5
产品安装维修卡	6

电动晾衣机

使用说明书 (适用隐藏式安装机型)

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保存)



安装视频指导

广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____

发票号码: _____

购买日期: _____ 机身条形码: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

我司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质的服务。

一、产品保修规定

- 1、本产品保修 2 年。
- 2、保修期是以购机发票的日期开始计算，如果无法出示发票则以产品安装日期为准，未记录安装日期的则以产品流水码查询出厂日期加 90 天作为保修计算日期。
- 3、下列情况，不属于免费保修服务范围，我公司可向您提供产品有偿收费服务：
 - (1) 不能提供有效购机票据。
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障。
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏。
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏。
 - (5) 自然灾害导致产品损坏。

全国服务热线：4007000818

注意事项

1. 器具的安装应由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行安装。
2. 器具仅用于建筑物内安装。安装位置和遥控器放置处应避免淋水。
3. 确保安装膨胀螺栓位置的混凝土层结实，以及膨胀螺栓安装到位。
4. 为确保安全，请保证主机接地线，连接本机用的电源导线截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$ 。
5. 由于该器具未配备电源软线和插头，该产品连接的固定布线必须按布线规则配有其触点开距提供在过电压等级Ⅲ条件下全断开的装置。如空气开关等。
6. 本机自重较大，切工作时有一定振动，不宜直接安装在吊顶龙骨上；宜按照本说明书安装指南进行独立安装。
7. 本机在面板未安装好之前，不应通电使用或试机，避免造成意外事故或机器损坏。
8. 当晾衣机上晾晒衣物时，升降速度会比空载时稍慢，此属正常现象。
9. 晾晒衣物时，请将衣物均匀的放在两边的晾衣杆或晾被杆上，切勿单边晾晒衣物，造成机构失衡，损坏产品。
10. 晾被杆是主要用来晾晒被子，当无需使用时，将其卡至被杆固定座的卡槽内。
11. 任何状态下请勿拉扯，摇晃机器，以防产品损坏和造成伤害。
12. 安装时请佩戴手套，若不慎留下指印或者污渍，可用清洁剂兑水轻轻擦拭，不可触及电子元件。
13. 根据晾杆长度和宽度，确保安装完成后晾杆到墙面的距离，宽度方向到墙面的距离 $> 500\text{mm}$ ，长度方向到墙面的距离 $> 300\text{mm}$ 。
14. 晾衣架主机安装后离地高度不得小于 2m，晾衣架安装需可靠固定，防止脱落。
15. 不准许儿童玩耍器具及遥控装置，将遥控装置放置在远离儿童的地方。
16. 小心运行中的器具，在器具运行时，下方不应站人。
17. 当进行清洁或其他保养时应先切断电源。
18. 定期检查器具运动部件，如果出现磨损异常，应由制造商、其维修或类似部门的专业人员更换。
19. 正常使用时，应确保器具运动方向上无阻碍其运动的物品。
20. 器具运行时，不应将手或其他物品伸入伸缩托架中间。
21. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
22. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

安装方法

一、安装前的准备工作

1. 安装前，请认真阅读说明书；请确认配件齐全。

二、电器的安装

1. 选择安装位置

确定好安装位置，用卷尺测量安装孔距，并在顶部做记号后用冲击钻头打孔，装入膨胀螺丝。如需下吊，将丝杆切割成所需尺寸即可。

2. 安装完成后试机

测试下降、上升、照明等功能，确保正常使用。

使用说明

【上升】：按上升键后，晾杆自动上升。距槽 100mm 处为安全晾晒位，上升停止。

长按上升键后，晾杆隐藏至顶部槽内。

如有衣撑挂于晾杆上，升至顶部后具有自动反弹功能，防止卡槽。

【下降】：按下降键后，晾杆自动下降。

【停止】：按停止键后，晾杆停止运行。

【照明】：打开/关闭照明。

功能	操作说明
轻抬上升	在最高点时，连续按 5 次【上升键】，即可开启轻抬功能。
遇阻即停	自带功能，无需操作。晾杆下降过程中遇到障碍物，电机自动停止，以保护机器。挪开障碍物后，再按【上升键】或【下降键】，即可正常运行。
复位	常按照明键 (3~5) 秒，听到滴滴滴三声后再按一下【上升键】，晾杆到顶后复位完成。 (无论晾杆起始位置在哪里，都做要这个操作)
对码	常断电 30 秒再通电，听到提示音后，10 秒内长按【停止键】，蜂鸣多声提示对码成功。

日常保养

1. 本机不防水，请注意不要将水溅射到本机上；同时，请保管好你的遥控器。
2. 清洁本机时，请用加有少许中性洗洁精的干净抹布进行擦拭，不要用酒精、漂白水、去油剂等擦拭。
3. 如较长时间不使用本机时，请切断本机电源。

注意：维护保养前务必断开电源！

常见故障及处理方法

常见故障一：主机无响应

检查主机是否通电（通电后会有滴滴声）；重新对码（对码方式：通电后听到主机滴滴声响，长按停止键，听到滴滴声后代表对码成功）

常见故障二：不升降

检查电机与控制板连接线是否松动，确保插紧；误操作设置限位，需重新复位（复位方法见上）。