

INSTRUCTION MANUAL

XDZ25系列

ZC7DG
ZC8DG

多功能消毒柜 使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管)

关注康宝官方微信




扫描快速报安装、维修


通讯地址:

广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号


 www.canbo.cn

 528325

 0757-27773237

 0757-27771526

(如有更改，恕不另行通知)



广东康宝电器股份有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

感谢您使用康宝多功能消毒柜。

XDZ25系列消毒柜，以臭氧、紫外线、热风循环烘干消毒，能有效杀灭大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒，消毒效果符合国家标准要求。是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所杯具消毒、保洁、存放的理想器具。


目录 DIRECTOR

- 一、内部结构----- ①
- 二、注意事项----- ③
- 三、使用方法----- ④
- 四、主要技术参数----- ⑤
- 五、维修与服务----- ⑥


警告

- ◆ 关好门后，才能工作，否则会有臭氧泄漏或紫外线辐射；
- ◆ 不能把非食具放入消毒柜内。
- ◆ 在消毒柜工作结束10分钟后才能打开柜门，待食具冷却后才能取用，以免影响消毒效果或臭氧泄漏、烫伤。


内部结构 STRUCTURE



层架摆放



上架杯具摆放



下架杯具摆放



最好将茶具或食具沥干后再放进消毒柜。



耐温低于75°C的食具不能置于本产品中消毒；



本产品不适合用于塑料等不耐高温材料食具消毒。



电源线及插座应远离灶具发热区，以免造成不安全因素。

注意事项 ATTENTIONS



注意

电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；

电源插座不应安装在橱柜等用户不易触碰的地方，以使用户在清洁时断开电源；

把食具上的水倒净或擦干后才能放进柜内，食具不宜重叠，应逐格竖放，可获最佳消毒效果；

指示灯灭后不宜立即取用食具，此时柜内仍处于较高温状态，待降至较低温度时再行取用，以免烫伤；

使用过程中，出现异常情况(如异常噪声、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉消毒柜的电源插头，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；

使用过程中，如出现故障、臭氧泄漏或发现不经过任何透光物体可直接看到紫外线灯管所发出的光线时，应马上停止使用，尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；

保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；

如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换；

若紫外线灯管损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商安排专业人员来更换相同功率和波长的紫外线灯管；

消毒、烘干完成后，请将电源线插头拔下；

本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15-20年；



禁止

不能把非食具放入消毒柜，以免造成意外；

工作过程中，请勿触摸门盖板或玻璃，以免烫手；

切勿将消毒柜安装在易燃物附近，亦不得将毛巾、衣服等物品放在柜内、柜上或旁边；

特殊适用人群（如儿童等）禁止使用本器具；



提示

废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

使用方法 HOW TO USE



• 功能

• 启停

按键

操作说明

• 启停

接通电源后,按一下“启停”键,机器进入待机状态。

• 功能

待机状态下按“功能”键,每按一下依次显示茶杯消毒、奶瓶消毒、无菌、烘干4种工作模式,选定后3秒几次自动进入选定的工作程序,屏幕显示工作时间倒计时。

工作模式	工作周期
茶杯消毒	机器工作周期80分钟,臭氧紫外线灯管先工作45分钟,发热器和风机再工作35分钟。
奶瓶消毒	机器工作周期90分钟,臭氧紫外线灯管先工作45分钟,发热器和风机再工作45分钟。
无菌	臭氧紫外线灯管+发热盒+风机同时工作30分钟后,机器每隔四小时后臭氧紫外线灯管+发热盒+风机同时工作5分钟后停止,然后不断循环。
烘干	机器工作周期45分钟,发热器和风机同时工作。



注意

初次使用消毒柜,由于高温烘烤密封条、保温材料等,产品会产生些许异味,内胆金属材料经热胀冷缩会有微响声,此属正常现象,所发气味不会对身体健康产生影响,并随着使用次数的增多,气味会逐渐消失。



警告

在消毒柜工作过程中如需打开柜门,请切断电源。
(注意:消毒柜的内部高温容易烫伤,请小心使用。)

具体技术参数 DATA SHEET

产品型号	XDZ25
产品特征	ZC7DG/ZC8DG
电 源	220V~ 50Hz
额定输入功率	250W
容 积	25 L ⁺⁰ _{-5%}
消毒星级	★
工作温度	60°C ^{+20°} _{-5°} C
消毒时间	≥30min
用 途	食具消毒保洁(适合耐温高于75°C的食具)
臭氧紫外线灯管功率	6W
臭氧紫外线光主波长	254nm
臭氧紫外线灯管使用寿命	≥1000h
臭氧浓度	20mg/m ³ ≤O ₃ 浓度≤40mg/m ³
发热盒使用寿命	≥5000h
工作周期(负载)	≥30min
每层层架承载额定重量	3kg
净 重	7.3kg
外形尺寸(长×宽×高)	424.5mm×332mm×309mm
执行标准	GB 17988 QB/T 5199
生产企业卫生许可证号	粤卫消证字 [2018] -05-第0026号

维修与服务 SERVICING & SERVICE

- ◆ 定期使用，每周至少使用一次，可有效避免细菌滋生。
- ◆ 最好将杯具、食具、奶瓶沥干，再放进消毒柜，禁止将消毒柜安装在容易受潮或淋湿的地方。
- ◆ 宜经常清洁。清洁时应彻底断电后，用湿毛巾蘸少许中性清洁剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去清洁剂。
- ◆ 如果使用过程中出现异常现象，应立即停止使用并拔掉电源插头，请专业人士对本机进行拆卸检修。

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
	熔断器熔断	更换熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热盒不工作	电路板坏	更换电路板
	发热盒坏	更换发热盒
臭氧紫外线灯管不工作	电子镇流器坏	更换电子镇流器
	臭氧紫外线灯管坏	更换臭氧紫外线灯管
风机不工作	电路板坏	更换电路板
	风机坏	更换风机

- ◆ 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去消毒柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录；
- ◆ 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

- 一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。
- 二、康宝产品包修规定
 - 1、该产品主要配件保修2年，主要配件包括：电路板、显示板、按键开关、门保护开关；玻璃为易损件不保修，其余配件保修一年。
 - 2、保修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
 - 3、保修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
 - 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
 - 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
 - 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。
- 三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称				产品型号	
安装单位				安装日期	
产品条形码 (填写)					
维修日期	故障内容		维修单位	维修员	
	故障情况	更换配件			

注意事项:

保修期内产品维修完后, 由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。

产品的有害物质限制使用标识表

有害物质的名称和含量表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	○	○	○	○	○	○
内部连接线	○	○	○	○	○	○
控制器	×	○	○	○	○	○
消毒装置	×	○	○	○	○	○
橡胶件	×	○	○	○	○	×
塑料件	×	○	○	○	○	×
紧固件	×	○	○	×	○	○
层架	○	○	○	×	○	○
内胆	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
门玻璃	○	×	×	○	○	○
保温层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明:

1. 以上“×”的部件, 部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限, 暂时无法实现替代或减量化。

2. 某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件, 请以实际购买机型为准。



有害物质限制使用标志

环保使用期限15年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理, 正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准SJ/T 11364要求执行。

本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。