

MPR30 A系列 热毛巾柜

使用说明书

(使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存)

(6)

地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇齐新路268号

电话：(0757) 27771526

传真：(0757) 27773237

邮编：528325

<http://www.canbo.cn>

E-mail: kbcd_service@canbo.cn

(如有更改，恕不另行通知)

广东康宝电器有限公司

本产品由中国平安财产保险股份有限公司全国承保

目 次

一、警 告-----	1
二、注意事项-----	1
三、各部件名称-----	2
四、主要技术参数-----	2
五、特 点-----	2
六、使用方法-----	2
七、安装方法-----	3
八、使用范围-----	3
九、日常维护保养-----	3
十、维修服务-----	3
十一、保修卡-----	4
十二、维修记录表-----	5

感谢您使用康宝牌毛巾柜。


MPR30A系列热毛巾柜以中温方式保温、保洁。是家庭、办公室、餐厅、幼儿园等场所毛巾消毒、保洁、存放的理想器具。

警 告

- 不能把非毛巾放入柜内。
- 高温，小心烫伤。


注 意 事 项

- 电源插座必须有可靠的接地线，用户不得擅自改插头，禁止无接地运行；见附图1



- 使用过程中，出现异常情况(如异常噪音、气味、温度升高、烟雾等)应立即拔掉毛巾柜的电源插头，并通知康宝电器维修中心或代理商安排检查维修；
- 保养维护时，应首先拔下电源插头，确保完全断开电源；
- 如出现故障，切勿自行修理，应尽快通知康宝电器维修中心或代理商安排检验维修；
- 如果器具的电源软线损坏，必须由康宝电器维修中心或代理商来更换；
- 完成后，请将电源线插头拔下；
- 对特殊使用人群(如儿童等)不适合使用本器具；
- 本器具的安全使用年限为10年(自购机之日起计算)，若维护保养良好，可延期至15~20年；
- 废旧器具的处理方法：对于超出安全使用年限或不具备维修价值的废旧器具，请交售给符合资质的回收企业、家电经销商或售后服务机构处理，用户不应擅自丢弃和从事拆解活动。

各部件名称



1. 外箱体
2. 内箱体
3. 层架
4. 电器盒
5. 接水盘
6. 门

主要技术参数

产品型号	MPR30A
产品特征	6
电 源	220V~ 50Hz
额定输入功率	400W
容 积	30L
消毒温度	70 ^{±5} °C, 50 ^{±5} °C
发热器有效使用寿命	≥3000h
每层层架承载额定重量	3kg
净 重	10kg
外形尺寸(长×宽×高)	475mm×385mm×395mm
执行标准	Q/KB 13—2010
标准备案号	QB/440606 97 9724—2010

特 点

- 超时代感外形设计，色彩柔和，美观大方；
- 温控准确，备有超温保护；
- 发热元件贴箱布置，箱体温度更均匀。

使用方法

- 关好门，将电源线插头插好；
- 将开关置于开关的“I”方向，55°C指示灯亮，毛巾柜进入55°C保温工作状态；
- 将开关置于开关的“II”方向，75°C指示灯亮，毛巾柜进入75°C保温工作状态；
- 将开关置于中间的“OFF”位置，毛巾柜即停止工作；
- 经常倒出接水盘的积水；
- 保养维护时应先拔下电源插头。

安 装 方 法

平稳放置在平台或桌面上。

适 用 范 围

- 适用于毛巾消毒。

日常维护保养

- 宜经常清洁保养，清洁时拔下电源插头，用湿毛巾蘸少许中性合成洗涤剂，轻轻擦去柜内外污渍，再用干净的湿毛巾擦去洗涤剂。
 - 如果在使用过程中发生异常现象，应立即停止使用并拔下电源插头，非专业人员严禁对本机进行拆卸检修；
- 常见故障与处理方法如下：

常见故障	原因分析	处理方法
整机不工作	插头与插座接触不良	修理或更换
整机不工作	超温熔断器或熔断器熔断	更换超温熔断器或熔断器
	电源线断路	更换电源线
发热器不工作	继电器坏	更换继电器
	温控器坏	更换温控器
	发热器坏	更换发热器

维 修 服 务

- 产品自购买日起一年内非人为造成的内部故障，本公司给予免费维修服务。
- 因使用不当，保养不善而损坏者，仍予以维修方便。请用户不要撕去毛巾柜上的出厂编号，以便维修人员核实记录。
- 要求维修服务请与本公司售后服务部联络。

康宝产品保修卡

NO.:

产品型号: _____ 机身条形码: _____

发票号码: _____ 购买日期: _____

用户姓名: _____ 电话号码: _____

住 址: _____

一、康宝产品保修卡随每台产品附带，由顾客妥善保存，以作产品保修凭证，遗失不补。

二、康宝产品包修规定

- 1、我公司产品的包修期为一年，包修期内我公司负责免费维修。
- 2、包修期的判断：包修期的起始日以有效票据的购买日期为准，如果无法出示有效票据，则以产品条形码查核出厂日期加15天为起始包修日期。
- 3、包修期内，如发生下列其中之一情况，均不属于免费维修范围：
 - (1) 不能提供有效购机票据；
 - (2) 没有按照说明书的要求安装或使用而造成产品故障；
 - (3) 自行维修、保养或使用不当造成损坏；
 - (4) 非产品质量问题，属人为造成的损坏；
- 4、不属于免费维修范围的产品将按照保修期外的标准收费。
- 5、维修时请出示《康宝产品安装维修卡》及购机有效票据。
- 6、质量问题的产品更换必须提供购机的有效票据复印件。

三、如用户对公司特约维修单位提供的服务不满意，可直接向本公司售后服务部投诉。

全国服务热线：4007000818

产品安装维修记录表

产品名称		产品型号		
安装单位		安装日期		
产品条形码 (填写)				
维修日期	故障内容		维修单位	维修员
	故障情况	更换配件		

注意事项:

保修期内产品维修完后，由维修人员填写《产品安装维修记录表》中产品维修的内容。